

L'appareil est arrêté et AF s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement du capteur de courant du ventilateur
L'appareil est arrêté et AJ s'affiche sur la commande.	Perte de synchronisation du moteur du ventilateur
L'appareil est arrêté et A6 s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement des éléments de contrôle du ventilateur vers la communication de la commande principale
L'appareil est arrêté et A8 s'affiche sur la commande.	Protection contre la surchauffe du radiateur du ventilateur
L'appareil est arrêté et A9 s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement du capteur du radiateur du ventilateur
L'appareil est arrêté et An s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement de la puce de stockage de commande du ventilateur
L'appareil est arrêté et AU s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement du circuit de charge du ventilateur
L'appareil est arrêté et AP s'affiche sur la commande.	Tension d'arrivée CA anormale sur le ventilateur
L'appareil est arrêté et Ar s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement du capteur de température de l'environnement de la carte contrôleur du ventilateur
L'appareil est arrêté et U9 s'affiche sur la commande.	Protection du contacteur CA du ventilateur ou erreur de passage à zéro de l'arrivée
L'appareil est arrêté et EE s'affiche sur la commande.	Dysfonctionnement de la puce de la mémoire de commande principale
Bruit strident ; Odeur désagréable ; Déclenchement fréquent de l'interrupteur d'air ou du disjoncteur	Il y a probablement un risque potentiel de sécurité et il est vivement conseillé d'éteindre et de débrancher l'appareil.
Service après-vente	
Si le chauffe-eau sur source d'air que vous avez acheté chez Gree rencontre des problèmes de qualité ou autres, veuillez contacter votre centre d'entretien local agréé par Gree.	

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



MOBIKA

Adresse : ZA nord Porte de l'Île-de-France 78660 ABLIS
Tél. : 01 30 46 01 15



66170050018